

薬液タンク移送ポンプユニット SAFE25シリーズ

SAFE-25

が薬液タンク補充時の
リスクと労力を改善します！

- ▶タンクまでの移動が大変
- ▶タンクの高さまで持ち上げるのが大変
- ▶重くて落としそうになった



- ▶薬剤をこぼしてしまった
- ▶薬剤がはねて服が脱色してしまった

- ☆18Lをおよそ45秒で液移送可能
- ☆運搬用台車とポンプスタンドを一体化したコンパクト設計
- ☆軽量コードレスポンプの採用でだれでも簡単操作
- ☆面倒だった使用後のポンプ洗浄もコードレスだから楽々
- ☆手袋、保護メガネなどの安全備品も付属

薬液充填作業手順

1 レベルゲージで薬液タンクの空き容量を確認します。	2 バケツ1杯の水道水を準備しておきます。	3 台車に載せて安全に運搬します。	4 保護手袋、保護メガネを装着します。	5 ネックホルダーでキャップ部を固定。ゆっくりとキャップを開けます。
6 ポンプ、吐出ホースをスタンドから外してポンプをゆっくりと挿入し、吐出ホースを薬液タンクへ挿入します。	7 スイッチON 準備完了、手元スイッチをON、送液状況を確認してください。	8 スイッチOFF 送液下限でポンプ音が変わり、送液が減少したら直ちにスイッチを切り、しばらく待ってポンプ内の残液を薬剤容器に戻します。	9 10秒程度 ポンプの作業が終了しましたら用意しておいたバケツの水で循環洗浄運転をしてからスタンドに戻します。	10 薬剤容器の残液はネックホルダーで注ぎ口を固定して直接薬液タンクに充填してください。

商品名	バッテリー	充電時間	ポンプ重量
SAFE25-PB SAFE25-BL	リチウムイオン電池	約60分	1.5kg

※商品のデザイン、仕様、外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。