

遊離残留塩素濃度 + pH測定器

エンパテスターS

測定器一式



Enpa Tester

特長

1台で**遊離残留塩素**と**pH**の
2項目の測定が可能

使用方法

- 測定目的に応じて、比色回転板をセットし、比色用セルに検水を入れ、
 - 1 遊離残留塩素濃度の測定の場合は、DPD 試薬Sを投入する。
 - 2 pH測定の場合は、BTB 指示薬を入れる。
- 発色した検水の色を比色回転板の色と対比し、同色の時に測定本体の左上の数値を読み取る極めて正確で簡単な測定器です。

セット内容一式

- 1 ケース…1 2 測定器本体 …1 3 比色用セル …2本
- 4 遊離残留塩素濃度用 比色回転板 …1枚 5 pH用比色回転板 …1枚
- 6 DPD 試薬S (塩素用測定試薬) …50包入 ×2箱
- 7 BTB 指示薬 (pH用試薬) …35ml スポイトビン ×1本

測定器の種類

遊離残留塩素濃度の測定値の違いによる。尚、pH測定値は3機種とも共通となります。

エンパテスター S

JANコード 4987702616349

遊離残留塩素測定値 0.1 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0 (測定単位mg/l)
pH測定値 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6

エンパテスター SW

JANコード 4987702616417

遊離残留塩素測定値 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 (測定単位mg/l)
pH測定値 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6

エンパテスター SH

JANコード 4987702616455

遊離残留塩素測定値 0.05 0.1 0.4 0.6 0.8 1.0 2.0 5 10 (測定単位mg/l)
pH測定値 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6

測定用試薬(補充用)

遊離残留塩素濃度 測定用試薬	商品名	DPD 試薬 S-100	DPD 試薬 S-300	DPD 試薬 S-2000
	JANコード	4987702616363	4987702616394	4987702616424
	荷姿(入数)	100包入	50包入×6箱	50包入×40箱
	外観			
pH用指示薬	商品名	BTB 指示薬セット		BTB 指示薬500
	JANコード	4987702616400		4987702616448
	荷姿 (入数又は容量)	100ml×2本 35ml スポイトビン×1本		容量 500ml
	外観			

発売元 **株式会社 カズサ**
〒299-4205
千葉県長生郡白子町南日当2424-6

商品お問合せ先

TEL 0475-33-6417

<http://www.kazusa1986.co.jp>

取扱店